



Montagevejledning

Tak fordi du har valgt Ankora Pole

Vi sætter stor pris på, at du har valgt et produkt udviklet og fremstillet i Danmark.

Ankora Pole er designet til at give din markise ekstra stabilitet – også når vejret viser sig fra sin mere ustadige side.

Denne vejledning hjælper dig sikkert gennem installationen, så du får mest mulig glæde og funktion ud af dit støtteben.

Læs trinene grundigt igennem, før du går i gang.

God fornøjelse med din montage – og tak for at støtte dansk udvikling og produktion!

Nødvendigt værktøj

- Vatterpas eller vinkelmåler-app (til at sikre at støttebenet står lodret)
- Blyant eller markør (til opmærkning af bundpladens placering)
- Boremaskine / slagboremaskine (ved montering i sten, beton eller komposit)
- 8 mm murbor / træbor (afhængigt af underlag)
- Skruetrækker eller bitsæt (til fastgørelse af bundplade)
- Støvsuger eller børste (til at fjerne borestøv inden montering af dybel)
- Tømmestok

1. Klargøring af markise

Kør markisen helt ud, så frontprofilen og knækarmene er frit tilgængelige.

Monter **Ankora Pole** med gummistroppen forrest på knækarmen, tilpas højden af spændeknoppen så gummistroppen sidder tæt mod knækarmen

Bemærk: Sørg for, at underlaget er fast og stabilt, før du monterer. Løstsiddende fliser eller brædder kan påvirke støttebenets funktion.

2. Justering af støtteben

Ret støttebenet op, så det står lodret.

Brug gerne et **vaterpas** – alternativt kan du anvende en **vinkelmåler-app** på din smartphone.

3. Markering af placering

Når støttebenet står korrekt, markér placeringen af den **magnetiske bundplade** på underlaget med en blyant.

4. Forberedelse af bundplade

Fjern støttebenet igen.

Placér den magnetiske bundplade præcist i din markering, og markér **centerhullet** til fastgørelse.

Vigtigt: Sørg for, at centerhullet er **mindst 20 mm fra kanten** af flisen eller brættet.

Hvis markeringen ligger nærmere end 20 mm på kanten, bør du **forskubbe bundpladen** en smule – dette påvirker ikke funktionen

5. Fastgørelse i træterrasse

Hvis du monterer på **træterrasse**, kan bundpladen som regel skrues direkte fast i underlaget,.

Spring da til **punkt 7**.

Er din terrasse af hårdttræ kan det være nødvendigt at lave en forboring med Ø3mm bor.

6. Boring og fastgørelse (komposit og sten)

Bor et **Ø8 mm hul** i det markerede centerhul.

Hullet skal gå **helt igennem underlaget** for at minimere risiko for frostsprængninger.

Monter den medfølgende **dybel** i hullet, og fastgør bundpladen med den tilhørende **skrue**.



8. klar til brug.

Du er nu klar til at få endnu mere glæde af din markise . Ankora Pole giver ekstra stabilitet, så din markise står sikkert.

Tip: Magneten er meget kraftig, ankora pole afmonteres lettest ved at lægge støttebenet ned indtil magneten slipper

